

# Montage & Bedienungsanleitung

# Scheibenzuganlage

# Kleinkaliber - 50 m

Anleitung auch als Download verfügbar

<u>0BA8</u>

Modell "Standard 5001 – 99" (Art.- Nr. 22.000.000)

www.eigenbrod-schiessanlagen.de

E-Mail: info@eigenbrod-schiessanlagen.de

Telefon: 06621-14 44 7

Telefax: 06621-14 44 <u>6</u>

(Stand: ab 20.06.2017)



## Inhaltsverzeichnis

	Inhalt	Seite
A	Prospekt	
	Inhaltsverzeichnis	1
	Montageanleitung	2-3
	Werkzeuge zur Montage und Wartung	4
	Bedienungsanleitung - Funktionsbeschreibung	5
	Wartung – Problembehandlung - Fehlersuche	6 - 7
۶	Zeiteinstellung für schnelle Geschwindigkeit	8 – 15
	Streckenzeitfahrplan	16
	Betreiben der Anlage mit FI – Schutzschalter	17
	Aufstellungsplan KK – Anlage, mit Artikelnummern	18

Schaltplan Anlagenspezifisch auf Anfrage



Telefon: 06621 - 14 44 7 Telefax: 06621 - 14 44 6 info@eigenbrod-schiessanlagen.de

#### Montageanleitung

#### 1. **Umlenkstation montieren:**

Umlenkstation auf Befestigungsrohr aufstecken und mit den beiden Klemmschrauben am Befestigungsrohr festklemmen. Umlenkstation ausrichten.

Klemmschrauben fest anziehen. Befestigungsrohr in der Mitte 10,5 mm durchbohren und mit mitgelieferter Schraube M 10 x 80 mit Mutter verschrauben.

Mittlere Durchgangsschraube sehr fest anziehen, damit ein Verdrehen nicht möglich ist.

#### 2. **Antriebsstation montieren:**

Antriebsstation auf Befestigungsrohr aufstecken, weiters Vorgehen, wie bei der Umlenkstation ausführlich beschrieben.

#### Elektrischer Anschluss: 1 x 16A pro Stand

Anschlusskabel 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

Ein Motorschutzschalter (falls bauseitig vorhanden) wird nicht benötigt, da dies die Steuerung elektronisch überwacht.

(Anschluss von Elektrofachpersonal vornehmen lassen).

Anlage einschalten: Antriebsscheibe muss sich rückwärts zum Schützen in der langsamen Geschwindigkeit drehen. Durch die Betätigung der Starttaste wird die Drehrichtung des Motors gewechselt, Motor läuft in der schnellen Geschwindigkeit, schaltet nach einer eingestellten Zeit auf die langsame Geschwindigkeit um und läuft in dieser weiter. Wenn in der Taste die eingebaute Kontrolllampe leuchtet, ist die Taste für den erneuten Start wieder frei. Schalten Sie die Anlage aus.

#### 3. Tragseile befestigen und spannen:

An den Tragseilen befindet sich an einer Seite eine Kausche, das andere Ende ist glatt. Die Kausche wird mit einer Befestigungsschraube M 12 x 30 mit Mutter und Unterlegscheibe unter den U - Querträger der Umlenkstation geschraubt. Schraube fest anziehen, darauf achten, daß das Seil beim Anziehen, parallel zum Auflaufwinkel steht. Tragseil ausrollen, darauf achten, daß das Seil keine Knicke bekommt. Das glatte Ende in die Tragseilspannvorrichtung der Antriebseinheit stecken und von Hand soweit durchziehen, daß schon eine leichte Spannung auf dem Seil entsteht. Spannvorrichtung mit einem 24 er Schlüssel betätigen und das Seil spannen. Achtung: Darauf achten, daß bei einer Spannvorrichtung nach links - und bei der anderen nach rechts gespannt wird. Das Überstehende Seil nun mit einem Bolzenschneider abschneiden. Vorgang bei dem zweiten Seil bis zu diesem Punkt wiederholen. Beide Seile so vorspannen, dass sie frei über dem Boden hängen.

#### 3.1. Tragseilhaltebleche an der Umlenkstation montieren:

2 Halbschalen (V2A) an der Umlenkstation um das Seil legen und mit S.K. Schrauben M 8 x 16 von oben auf den beiden Winkeln der Umlenkstation anschrauben.(Schrauben nur von Hand anziehen).

Beide Halbschalen genau ausrichten, daß diese gut übereinander stehen.



Telefon: 06621 – 14 44 7 Telefax: 06621 – 14 44 6 info@eigenbrod-schiessanlagen.de

#### Montageanleitung

#### 3.2 Scheibenwagen aufsetzen:

Am Scheibenwagen die unteren vier Laufrollen lockern, den Scheibenwagen so auf die Tragseile aufsetzen, so die Zugseilspannvorrichtung zur Umlenkstation hin zeigt. Untere Laufrollen im Langloch richtig nach oben schieben, Tragseilhaltebleche genau auf den Abstand der Laufrollen am Scheibenwagen einstellen. Halteschrauben der 50m fest anziehen. Scheibenwagen muss leicht auf die Haltebleche auflaufen, bis zu den Anschlagpuffern. **Scheibenwagen zur Antriebsstation zurückschieben.** 

#### 4. Zugseil einziehen:

Das Zugseil 2 mm stark, aus V 2 A - Stahl ist an beiden Enden glatt. Ein Ende nehmen und damit langsam zur Umlenkstation gehen. Die Rolle wird von einer zweiten Person in der Hand gehalten und abgewickelt.

An der Antriebseinheit legen Sie das andere Ende von unten über die Antriebsrolle des Antriebsmotors und führen es ebenfalls zum Scheibenwagen.

Beide Enden jeweils durch die gegenüberliegenden Löcher der Spannvorrichtung am Scheibenwagen dann in den Spannbolzen einführen, und das Zugseil spannen. Überstehende Seilenden abschneiden.

#### 5. **Tragseile nachspannen:**

Scheibenwagen in die Mitte der Schießbahn stellen, Tragseile so spannen, damit der Scheibenwagen gerade auf den Seilen steht, nicht nach einer Seite hängt.

#### 6. Anlage einschalten:

Der Scheibenwagen läuft in der langsamen Geschwindigkeit, (Kriechgang) zurück zur Antriebseinheit. Bewegt sich der Scheibenwagen nicht, dann Zugseilspannung überprüfen, evt. zu straff gespannt, Seil etwas lockern.

Wenn der Scheibenwagen zur Antriebseinheit zurück fährt, ist die Taste verriegelt. Wenn der Scheibenwagen die Antriebseinheit erreicht hat, wird die Steuerung automatisch abgeschaltet. Die Kontroll - Lampe im Drucktaster leuchtet nun. Die Starttaste ist frei und kann betätigt werden.

#### 7. Scheibenhalteplatte oder Rahmen aufsetzen:

An der Halterung am Scheibenwagen die beiden Flügelschrauben etwas lösen, die Platte / Rahmen einschieben, Flügelschrauben andrehen.

#### 8. Wartungshinweis:

Die eingebauten Lager verfügen über eine Dauerschmierung und unterliegen dadurch keiner besonderen Wartung. **Vermeiden** Sie unbedingt, **Lösungsmittelhaltige Schmierstoffe** auf die Kunststoffisolierung der **Tragseile** anzutragen, da diese sonst zersetzt werden können. Weitere Hinweise zu Wartung der Anlage befinden sich auf der Seiten 4. und 6 – 7.



36282 Hauneck Zur Mosterei 11a Internet: http://www.eigenbrod-schiessanlagen.de Telefon: 06621 – 14 44 7 Telefax: 06621 – 14 44 6 info@eigenbrod-schiessanlagen.de

## Werkzeuge zur Montage & Wartung

Anzahl	Werkzeug - Bezeichnung	Montage	Wartung	
2	Schraubenschlüssel M-13	<ul> <li>✓ Tragseilhaltebleche befestigen &amp; einstellen</li> </ul>	✓ Tragseilhaltebleche nachstellen o. erneuern	
		<ul> <li>Zugseilführungsrollen auf Leichtgängigkeit prüfen.</li> </ul>	<ul> <li>Zugseilführungsrollen auf Leichtgängigkeit prüfen o. erneuern.</li> </ul>	
	Schraubenschlüssel M-13 und Imbus - Schlüssel Größe 6	✓ Laufrollen am Scheibenwagen einstellen	<ul> <li>Laufrollen am</li> <li>Scheibenwagen</li> <li>nachstellen o. erneuern</li> </ul>	
1	Bohrmaschine + Bohrer Durchmesser =10,5 mm	<ul> <li>✓ Umlenk, -antrieb- Station befestigen</li> </ul>		
2	Schraubenschlüssel M-17	<ul> <li>✓ Umlenk, -antriebs- Station befestigen</li> </ul>		
2	Schraubenschlüssel M-19	<ul> <li>✓ Umlenk, -antriebs- Station und Überlauf befestigen</li> </ul>		
		<ul> <li>Tragseile an Umlenk - station befestigen</li> </ul>	✓ Tragseile erneuern	
		✓ Zugseil spannen, entspannen	<ul> <li>✓ Zugseil nach, - entspannen, erneuern</li> </ul>	
		<ul> <li>✓ Umlenkrolle für Zugseil ausrichten</li> </ul>	<ul> <li>✓ Umlenkrolle für Zugseil nachstellen o. erneuern</li> </ul>	
1	Schraubenschlüssel M-24	✓ Tragseile spannen, entspannen	✓ Tragseile nach, - entspannen, erneuern	
1	Bolzenschneider	<ul> <li>✓ Tragseile auflegen</li> <li>✓ Zugseil auflegen</li> </ul>	<ul> <li>✓ Tragseile erneuern</li> <li>✓ Zugseil erneuern</li> </ul>	
1	Elektrowerkzeug	✓ Zuleitung auf Motorschutzschalter aufklemmen	Nur durch Elektrofachpersonal !	



Telefon: 06621 – 14 44 7 Telefax: 06621 – 14 44 6 info@eigenbrod-schiessanlagen.de

#### Bedienungsanleitung

#### 1. Anlage einschalten:

- Nach dem ersten Einschalten der Anlage läuft der Scheibenwagen in der langsamen Geschwindigkeit, (Kriechgang) zurück zum Schützen.
- Während dieser Zeit ist die Starttaste verriegelt und reagiert somit auch nicht auf einen Tastendruck. Die grüne Kontroll-Lampe im Starttaster leuchtet solange <u>nicht</u>!
- Wenn der Scheibenwagen die Brüstung vor dem Schützen erreicht hat, schaltet dieser automatisch ab. Die Kontroll-Lampe im Drucktaster leuchtet nun auf. Die Starttaste ist somit frei und kann betätigt werden.

#### 2. Anlage in Richtung Ziel starten:

- Betätigen Sie die Starttaste, die Drehrichtung wird gewechselt, der Scheibenwagen fährt im Schnellgang sofort in Richtung Ziel los. .
   Etwa 4 m vor dem Ziel schaltet die Anlage zurück auf den Kriechgang. In dieser Geschwindigkeit fährt der Wagen in die Endstellung.
- Während dieser Zeit ist die Starttaste verriegelt und reagiert somit auch nicht auf einen Tastendruck. Die grüne Kontroll-Lampe im Starttaster leuchtet solange <u>nicht</u>!
- Ist der Endanschlag (Gummipuffer) bei 50m erreicht, wird der Scheibenwagen automatisch abgeschaltet. Die Kontroll-Lampe im Drucktaster leuchtet nun wieder auf. Die Starttaste ist <u>frei</u> und kann wieder betätigt werden.

#### 3. Anlage in Richtung des Schützen starten:

- Betätigen Sie die Starttaste erneut, so wechselt die Drehrichtung wieder, der Scheibenwagen fährt im Schnellgang sofort in Richtung des Schützen los.
   Etwa 4 m vor dem Schützen schaltet die Anlage zurück auf den Kriechgang. In dieser Geschwindigkeit fährt der Wagen wieder in die Endstellung. (Brüstung)
- Während dieser Zeit ist die Starttaste verriegelt und reagiert somit auch nicht auf einen Tastendruck. Die grüne Kontroll-Lampe im Starttaster leuchtet solange <u>nicht</u>!
- Wenn der Scheibenwagen die Brüstung vor dem Schützen erreicht hat, wird der Scheibenwagen automatisch abgeschaltet. Die Kontroll-Lampe im Drucktaster leuchtet nun auf. Die Starttaste ist frei und kann betätigt werden.



36282 Hauneck Zur Mosterei 11a Internet: http://www.eigenbrod-schiessanlagen.de Telefon: 06621 – 14 44 7 Telefax: 06621 – 14 44 6 info@eigenbrod-schiessanlagen.de

## Wartung / Problembehandlung / Fehlersuche

	Fehler	Ursache		Fehlerbehebung	Hinweis
1)	Der Scheibenwagen fährt schnell vor den	Der Scheibenwagen ist bei dem letzen Lauf in umgekehrter	✓	Zugseil zu stark gespannt, Zugseil entspannen	Seite 3 Pkt. 5.
	Anschlag (Gummipuffer) der Endposition.	Meter vor dem Anschlag (Gummipuffer) zum stehen gekommen, und ist nicht bis in die Endposition gefahren.	✓ ✓ ✓	Alle Laufrollen auf Leichtgängigkeit überprüfen, ggf. erneuern Der Scheibenwagen wurde durch einen Fremdkörper am Weiterfahren gehindert. (abgebrochene Äste o.ä.)Sichtkontrolle und ggf. Fremdkörper entfernen. siehe Punkt 7) in dieser Tabelle	Seite 3 Pkt. 4.
2)	Nur für Neuauslieferung Der Scheibenwagen fährt schnell vor den Anschlag (Gummi- puffer) <u>oder</u> schaltet vor der Endposition zu früh in den Kriechgang.	Die werksseitig eingestellten Zeiten für denn Schnellgang passen nicht exakt zu den örtlichen Gegebenheiten.		Die Zeiten für den Schnellgang müssen nachgestellt werden. Siehe: Zeiteinstellung " SIEMENS LOGO"	Seiten 8-12
3)	Der Scheibenwagen verlässt nach Anlaufen des Motors den Haltepunkt nicht, oder nur sehr zögerlich.	Das Zugseil ist zu schwach gespannt, so das ein Seilschlupf auftritt.	<ul> <li>✓</li> </ul>	Zugseil etwas nachspannen	Seite 3 Pkt. 5.
4)	Der Scheibenwagen hängt sehr stark durch	Beide Tragseile sind zu schwach gespannt.	~	Beide Tragseile nachspannen	Seite 2 Pkt. 3.
5)	Der Scheibenwagen steht schräg auf den Tragseilen	Das Tragseil auf der abgekippten Seite ist zu schwach gespannt.	~	Das Tragseil auf der Seite nach der, der Scheibenwagen kippt, muss nachgespannt werden. Dazu den Wagen in die Bahnmitte stellen	Seite 2 Pkt. 3.



36282 Hauneck Zur Mosterei 11a Internet: http://www.eigenbrod-schiessanlagen.de Telefon: 06621 – 14 44 7 Telefax: 06621 – 14 44 6 info@eigenbrod-schiessanlagen.de

## Wartung / Problembehandlung / Fehlersuche

Fe	ehler	Ursache	Fehlerbehebung Hinwo	veis
6) De spi voi	er Scheibenwagen ringt bei der Fahrt on den Tragseilen	a) Der Abstand <u>zwischen den</u> <u>Laufrollen eines Rollen-</u> <u>paares</u> des Scheibenwagens ist <u>zu groß</u> .	<ul> <li>✓ Die untere Laufrolle im Langloch etwas nachstellen, so daß das Tragseil nicht mehr herausspringen kann.</li> </ul>	e 3
		<ul> <li>b) Die Laufrollen am Scheibenwagen sind durch Verschleiß zu stark abgenutzt.</li> </ul>	<ul> <li>✓ Abgenutzte Laufrollen für den Scheibenwagen austauschen.</li> </ul>	4.
7) De ble V2 Tr ste	er Scheibenwagen eibt auf den 2-A ragseilhalteblechen ehen und blockiert	<ul> <li>a) Der Abstand <u>zwischen den</u> <u>zwei Laufrollen eines</u> <u>Rollenpaares</u> des Scheibenwagens ist <u>zu</u> <u>klein.</u></li> <li>b) Der Scheibenwagen ist</li> </ul>	<ul> <li>✓ Die untere Laufrolle im Langloch etwas nach - stellen, so das der Scheibenwagen leicht über die Tragseilhalte - bleche laufen kann.</li> <li>✓ Scheibenwagen</li> </ul>	e 3
		<ul> <li>ber benefeen wagen ist durch mechanische Einwirkung (Einschüsse o.ä.) verbogen.</li> <li>c) Der Abstand zwischen den</li> </ul>	nachrichten, oder ggf. erneuern. Pkt. 4	4.
		zwei Tragseilhaltblechen ist nicht passend zum Scheibenwagen eingestellt.	im Langloch so nach - stellen, daß der Scheiben - wagen leichtgängig darüber laufen kann.	
8) Dia nic der	ie Anlage startet cht nach drücken er grünen Starttaste	a) Grüne Lampe im Starttaster leuchtet nicht, Anlage ist nicht eingeschaltet.	<ul> <li>✓ ggf. Motorschutzschalter einschalten</li> <li>✓ Sicherung in Hauptsicherungskasten überprüfen</li> <li>✓ Elektrischen Anschluss überprüfen</li> </ul>	e 2
		<ol> <li>Grüne Lampe im Starttaster leuchtet nicht, Anlage ist auf Störung.</li> </ol>	<ul> <li>✓ <u>Anlagen - Reset</u> <u>durchführen.</u></li> <li>&gt; Dazu: Anlage ausschalten (Motorschutzschalter o. Sicherung) und nach ca. 1 Minute wieder einschalten</li> </ul>	2.



Telefon: 06621 – 14 44 7 Telefax: 06621 – 14 44 6 info@eigenbrod-schiessanlagen.de

Zeiteinstellung für schnelle Geschwindigkeit

Siemens – LOGO

Zum Einstellen der Zeiten steht die Anlage unter elektrischer Spannung. Aus diesem Grund darf nur erfahrenes Fachpersonal diese Einstellung vornehmen !

- 1. Anlage einschalten und den Deckel vom Schaltkasten entfernen.
- 1.1. Stellen Sie fest, welcher Siemens LOGO Gerätetyp sich in der Steuerung befindet.
- 1.2. Die Typenbezeichnung lesen Sie rechts unter der OK Taste am SIEMENS-LOGO ab. (siehe Abbildung 1.) Die letzte Zahl, welche hier rot gekennzeichnet ist, zeigt an um welchen Typ es sich handelt.





#### 7. Bestätigen Sie nun mit der Taste **OK**.





Telefon: 06621 – 14 44 7 Telefax: 06621 – 14 44 6 info@eigenbrod-schiessanlagen.de

Siemens – LOGO

Zeiteinstellung für schnelle Geschwindigkeit

Mit der <u>Pfeiltaste nach unten</u> können Sie nun alle Zeitglieder nacheinander anzeigen.
 ( bei einer KK 50m Anlage ist nur <u>B02</u> einstellbar )

8.

Folgende Anzeige erscheint:



#### 9. Welches Zeitglied f ür welche Fahrstrecke zu verstellen ist, entnehmen Sie bitte aus dem Strecken-Zeitfahrplan! W ählen Sie sich das Zeitglied aus, welches Sie verstellen m öchten. Haben Sie das jeweilige Zeitglied im Sichtfenster ausgew ählt, k önnen

Sie es wie folgt einstellen. Hier zum Beispiel B 02.

10. Drücken Sie die **OK** Taste. Im Sichtfenster blinkt nun die erste Zahl.



- Mit der Taste ESC können Sie einen vollzogenen Schritt wieder rückgängig machen, wobei die eingegebenen Werte dann nicht gespeichert werden!
   Die werkseitig eingestellten Werte entnehmen Sie dem Strecken-Zeitfahrplan!
- 12. Durch Drücken der <u>Pfeiltaste nach rechts</u> oder <u>Pfeiltaste nach links</u> und wählen Sie nun den Wert an, welcher verändert werden soll.

Folgende Anzeige erscheint: SIEMENS 50m (B2) T=05.<u>1</u>0s Ta=00.00s ESC OK LOGO



erscheint:

Telefon: 06621 - 14 44 7 Telefax: 06621 - 14 44 6 info@eigenbrod-schiessanlagen.de

### Zeiteinstellung für schnelle Geschwindigkeit

Siemens – LOGO

- 13. Durch Drücken der Pfeiltasten nach unten oder oben können Sie nun den Wert verändern.
- 13.1 Ist eine Laufzeit wesentlich zu groß gehen Sie wie folgt vor: Soll der Wert verringert werden, so empfehlen wir, die Zeit erst um eine ganze Sekunde zu verringern, um sie danach wieder schrittweise zu erhöhen, so dass die Laufzeit schrittweise angepasst wird.

Es ist empfehlenswert bei Erhöhung des Wertes immer nur um einige (2-3) Zehntel Sekunden zu erhöhen !



11. Speichern Sie den eingestellten Wert ab, in dem Sie die **OK** Taste drücken. Die Zahl blinkt nun nicht mehr! Der eingestellte Wert ist gespeichert !



12. Überprüfen Sie, ob die nun eingestellte Zeit der Fahrstrecke richtig angepasst wurde, in dem Sie die Anlage Probe laufen lassen.

## Das LOGO wird dabei nicht verstellt!

- 13. Sollte der neu eingestellte Wert noch nicht optimal sein, wiederholen Sie die Schritte 7 bis 12 solange, bis die Anlage optimal eingestellt ist.
- 14. Ist die Anlage optimal eingestellt, so verlassen Sie den Modus > Set Parameter <, in dem Sie die Taste ESC zweimal betätigen.
- 15. Schließen Sie nun wieder den Gehäusedeckel !

## Die Anlage ist wieder voll einsatzfähig und startbereit!





Telefon: 06621 – 14 44 7 Telefax: 06621 – 14 44 6 info@eigenbrod-schiessanlagen.de

Zeiteinstellung für schnelle Geschwindigkeit

Siemens – LOGO

23. Bestätigen Sie erneut mit der Taste **OK**, die einzelnen Zeitglieder werden angezeigt:



24. Bestätigen Sie den angewählten Parameter mit der Taste **OK**.



25. Drücken Sie die **OK** Taste. Im Sichtfenster blinkt nun die erste Zahl des Zeitwertes.





Telefon: 06621 – 14 44 7 Telefax: 06621 – 14 44 6 info@eigenbrod-schiessanlagen.de

Zeiteinstellung für schnelle Geschwindigkeit

Siemens – LOGO

Mit der Taste **ESC** können Sie einen vollzogenen Schritt wieder rückgängig machen, wobei die eingegebenen Werte dann **nicht gespeichert** werden! Die werkseitig eingestellten Werte entnehmen Sie dem **Strecken-Zeitfahrplan**!

26. Durch Drücken der <u>Pfeiltaste nach rechts</u> oder der <u>Pfeiltaste nach links</u> wählen Sie nun den Wert aus, welcher verändert werden soll.

Folgende Anzeige erscheint im Display -->



АЬ ОВА<u>8</u>

Ist eine Laufzeit wesentlich zu hoch gehen Sie wie folgt vor: Verringern Sie die Zeit erst um eine ganze Sekunde, um sie danach wieder in Zehntel - Schritten zu erhöhen, so dass die Laufzeit schrittweise nach oben angepasst wird.

27. Durch Drücken der <u>Pfeiltasten nach unten</u> oder <u>oben</u> können Sie nun den Wert verändern.

Bei Erhöhung des Wertes immer nur 1 - 2 zehntel Sekunden erhöhen !





Telefon: 06621 – 14 44 7 Telefax: 06621 – 14 44 6 info@eigenbrod-schiessanlagen.de

Zeiteinstellung für schnelle Geschwindigkeit

Siemens – LOGO

#### 28. Speichern Sie den eingestellten Wert ab, in dem Sie die OK Taste drücken. Die Zahl blinkt nun nicht mehr! Der eingestellte Wert ist gespeichert !



- 29. Überprüfen Sie, ob die nun eingestellte Zeit der Fahrstrecke richtig angepasst wurde, indem Sie die Anlage Probe laufen lassen. Das LOGO dabei nicht verstellen!
  (Die ablaufende Zeit wird dabei in der "Ta = " Zeile angezeigt)
  Sollte der neu eingestellte Wert noch nicht optimal sein, wiederholen Sie die Schritte 21. bis 28. so lange, bis die Anlage optimal eingestellt ist
- 30. Durch einmaliges Betätigen der Taste **ESC** gelangen Sie wieder zurück in die Liste der zu verstellenden Zeitglieder. Wählen Sie dort ggf. weitere anzupassende Zeitglieder an, um sie nachzujustieren. Siehe dann wieder weiter wie ab Punkt 22.
- 31. Wenn die Anlage optimal eingestellt ist, so verlassen Sie den Modus >Set Parameter<, in dem Sie die Taste **ESC** weitere 3 x betätigen.
- 32. Schließen Sie nun wieder den Gehäusedeckel !

## Die Anlage ist nun wieder voll einsatzfähig und startbereit!





36282 Hauneck Zur Mosterei 11a Internet: http://www.eigenbrod-schiessanlagen.de Telefon: 06621 – 14 44 7 Telefax: 06621 – 14 44 6 info@eigenbrod-schiessanlagen.de

### Einstellungen für FI Schutzschalter

- Position 2: Betrieb des Frequenzumrichters in einem Netz ohne Fehlerstromschutzschalter (FI)
- Sollten Sie bei Anschluss mehrer Anlagen an ein Strom Netz <u>mit</u> <u>FI – Schutzschalter</u> ein Auslösen des FI – Schutzschalters erzeugen, so setzen Sie den Jumper auf die <u>Position 2.</u>

In dieser Position 2 ist die Anlage FI – Schutzschalter tauglich.

Der Jumper befindet sich links unten, neben dem Motoranschluss!

(siehe Abbildung unten)

### Jumper ,B' Motorausgang

Dieser Jumper macht das Gerät tauglich für IT-Netze bzw. reduziert den Ableitstrom des Frequenzumrichters gegen PE. Dies kann erforderlich sein, wenn mehrere Frequenzumrichter über einen FI-Schutzschalter betrieben werden.

Dabei ist zu beachten, dass sich der angegebene Funkentstörgrad verändert. Details entnehmen Sie bitte dem Kapitel 8.3 EMV.



= Betrieb am IT-Netz = Position 0



= normale Position = Position 1



= reduzierter Ableitstrom = Position 2

(Die eingestellte Pulsfrequenz (P504) hat nur einen geringen Einfluss auf den Ableitstrom.)



Geräte- Unterseite

